

Für Windows XP

Stand: 21.01.2013

1 Überblick

Fast alle F.A.S.T. Messgeräte verfügen über dieselbe USB-Seriell Hardware, welche einen Com-Port zur Kommunikation im System zur Verfügung stellt. Daher kann bei der Hardwareinstallation der gleiche Treiber für alle Messgeräte verwendet werden. Dies gilt auch für die bei uns erworbenen Seriell-USB Adapterkabel.

Windows verwaltet die angeschlossenen Controller anhand der ID im System. Da jeder Controller eine eindeutige ID besitzt, muss auch bei jedem Anschließen eines Controllers mit einer neuen ID der Treiber installiert werden, um als Com-Port im System erkannt zu werden. Nach dem Installieren wird die ID von Windows registriert und beim erneuten Anschließen wieder erkannt.

Die nachfolgende Anleitung beschreibt die Installation des Treibers unter dem Betriebssystem Windows XP und kann für alle Geräte verwendet werden. Die passenden Treiber werden nach der Installation der jeweiligen Software (z.B. Drulo, AZA100, Korrelatorsoftware...) im Ordner "TreiberUSB" im Programmverzeichnis abgelegt, z.B.:

- C:/Programme/Drulo/TreiberUSB
- C:/Programme/AZA100/TreiberUSB

und können für die Installation verwendet werden. Die Installation für den Com-Port erfolgt in zwei Schritten. Im 1. Schritt werden die Treiber für den "USB Serial Converter" installiert. Nach dieser Installation werden noch die Treiber für den "USB Serial Port" benötigt.

2 Treiberinstallation

Verbinden Sie das Gerät oder den seriell-USB-Adapter mit einem freien USB-Port an Ihrem Computer. Es erscheint die Meldung dass eine neue Hardware gefunden wurde und der Windows Hardware-Assistent zur Treiberinstallation wird gestartet, siehe Abbildung 2-1.



Abbildung 2-1: Hardware Assistent

Falls dieser Dialog nicht erscheint, stellen Sie sicher das Windows nicht automatisch bei Windows Update nach Treibern für das angeschlossene Gerät sucht. Diese Einstellungen können Sie unter "Systemsteuerung->Windows Update" ändern. Wählen Sie im Assistenten den Menüpunkt "Nein, diesmal nicht" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".

Im nächsten erscheinenden Fenster wählen Sie "Software von einer bestimmten Liste oder bestimmten Quelle installieren" und klicken auf die Schaltfläche "Weiter", siehe Abbildung 2-2.



Abbildung 2-2:Software Quelle

Wählen Sie "Diese Quelle nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen" und selektieren Sie den Menüpunkt "Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen", siehe Abbildung 2-3. Wechseln Sie mit der Schaltfläche "Durchsuchen" in den Ordner "TreiberUSB" im Programmverzeichnis der installierten Software.

 Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Standardsuche zu erweitern oder einzuschränken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert. Wechselmedien durchsuchen (Diskette, CD,) Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen: C\Programme\Drulo\Treiber_USB Durchsuchen Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen Verwenden Sie diese Option, um einen Gerätetreiber aus einer Liste zu wählen. Es wird nicht garantiert, dass der von Ihnen gewählte Treiber Hardware am besten entspricht.

Abbildung 2-3: Ordnerauswahl

Anschließend klicken Sie auf "Weiter". Falls eine Warnmeldung für die Installation von unsignierten Treibern erscheint, drücken Sie bitte die Schaltfläche "Installation fortsetzen". Anschließend werden die entsprechenden Dateien kopiert und Windows zeigt den Installationsfortschritt an. Nach erfolgreicher Installation meldet Windows die

Fertigstellung und der erste Teil der Installation kann mit dem Button "Fertig stellen" abgeschlossen werden.



Abbildung 2-4: Assistent Fertigstellung

Nun müssen noch die Treiber für den USB Serial Port installiert werden. Dieser Teil ist analog zum ersten Teil. Der "Hardware Assistent" erscheint automatisch, ebenfalls mit der Meldung dass eine neue Hardware gefunden wurde, siehe Abbildung 2-5.

Assistent für das Suchen neuer	r Hardware
	Willkommen
	Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der Windows Update-Website (mit Ihrer Erlaubnis) gesucht.
	<u>Datenschutzrichtlinie anzeigen</u>
	Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden, um nach Software zu suchen?
	O Ja, nur diese eine Mal
	\mathbb{O} Ja, und jedes <u>M</u> al, wenn ein Gerät angeschlossen wird
	Nein, diesmal nicht
	Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
	< <u>Z</u> urück. <u>W</u> eiter > Abbrechen

Abbildung 2-5: Hardware Assistent

Wählen Sie wieder den Menüpunkt "Nein, diesmal nicht" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter". Im nächsten erscheinenden Fenster wählen Sie "Software von einer bestimmten Liste oder bestimmten Quelle installieren", siehe Abbildung 2-6 und klicken auf die Schaltfläche "Weiter".



Abbildung 2-6: Software Quelle

Wählen Sie "Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen" und selektieren Sie den Menüpunkt "Folgende Quellen ebenfalls durchsuchen". Anschließend sollte der zuvor eingestellte Pfad des Ordners "TreiberUSB" noch im Auswahlfeld voreingestellt sein. Klicken Sie auf "Weiter" wenn die Pfadangaben korrekt sind.

Wählen Sie die Su	ch- und Installationsoption	en.	
 Diese Quelle Verwenden 3 Lokale Pfad Treiber wird Wech Folge C:\Pr Nicht sucher Verwenden 5 garantiert, dat 	en nach dem zutreffendsten Tre Sie die Kontrollkästchen, um die und Wechselmedien sind in d installiert. Iselmedien durchsuchen (Disk unde Quelle ebenfalls durchsuc ogramme\Drulo\Treiber_USB n, sondern den zu installierende Sie diese Option, um einen Ger ass der von Ihnen gewählte Tre	ilber durchsuchen e Standardsuche zu erweite ler Standardsuche mit einbr ette, CD,) chen: en Treiber selbst wählen ätetreiber aus einer Liste zu iber der Hardware am best	rn oder einzuschränken, egriffen. Der zutreffendste Durchsuchen I wählen. Es wird nicht en entspricht.
		< Zurück Weite	er > Abbrechen

Abbildung 2-7: Ordnerauswahl

Falls die Warnmeldung für die Installation von unsignierten Treibern erscheint, wählen Sie die Schaltfläche "Installation fortsetzen". Anschließend werden die benötigten Dateien kopiert. Nach Fertigstellung erscheint die Meldung "Treiberinstallation erfolgreich". Drücken Sie die Schaltfläche "Fertig stellen" um die Installation abzuschließen.



Abbildung 2-8: Fertigstellung Assistent

Öffnen Sie nun den Geräte Manager über "Start \rightarrow Systemsteuerung \rightarrow System \rightarrow Geräte Manager". Unter der Rubrik "Anschlüsse (Com<P)" erscheint der Eintrag "USB Serial Port (Com xx)". Dieser Com-Port muss für die Kommunikation in der Software verwendet werden.



Abbildung 2-9: Geräte Manager

3 Treiber deinstallieren

Der einfachste Weg um den Treiber für die Hardware unter Windows XP zu deinstallieren, ist die Benutzung des CDM Uninstaller Tools des Herstellers, da bei der Treiberinstallation kein automatischer Uninstaller mehr beiliegt und somit die Treiberdateien manuell von Hand aus dem System gelöscht werden müssten.

Um den Treiber mit Hilfe des CDM Uninstaller zu deinstallieren, starten Sie das Programm. Es erscheint das in Abbildung 3-1 dargestellte Fenster. Drücken Sie auf die Schaltfläche "Add" damit die voreingestellte "Vendor ID" und "Product ID" in die Liste übernommen werden.

CDM Uninstaller		×
Vendor ID 0403 F	roduct ID 6001	
VID_0403 PID_6001		Add
		Remove
		Clear
Generate uninstall loc	afile	
Ready		
	Remove Devices	Cancel

Abbildung 3-1: CDM Uninstaller

Dies sind schon die zu den Treiber-Dateien passenden IDs welche das Programm benötigt um die Treiber zu deinstallieren. Drücken Sie anschließend die Schaltfläche "Remove Devices" um die Treiberdateien vom System zu entfernen. Nach dem Entfernen erscheint folgendes Infofenster. Damit ist der Treiber vom System deinstalliert.

Re	emove Successful	×
	Device removed from	system.
	ОК	

Abbildung 3-2: Info Treiberdeinstallation